

FICHE PRODUIT

RAPPORTEUR D'ANGLE DIGITAL

0 À 360°



Référence : **MDMM99**

Description :

Le rapporteur d'angle numérique est un instrument électronique de précision conçu pour la mesure, le report et le traçage d'angles sur une plage complète de 0 à 360°.

Équipé d'une lame coulissante de type fausse équerre (Sliding T-Bevel), il permet de mesurer rapidement un angle existant, de le mémoriser et de le reproduire avec précision lors d'opérations de traçage, de contrôle ou de reconstitution.

Son affichage numérique LCD facilite la lecture des mesures et offre plusieurs fonctions pratiques, notamment la remise à zéro, le maintien de la mesure affichée, l'affichage de l'angle complémentaire ainsi que l'inversion de l'affichage pour une lecture facilitée dans les positions difficiles d'accès.

Grâce à son dispositif de verrouillage, l'angle mesuré peut être conservé et reporté directement sur une pièce ou un support. Compact et simple d'utilisation, cet instrument est particulièrement adapté aux travaux de contrôle, de reconstitution et de documentation nécessitant une mesure rapide et précise des angles.

Caractéristiques :

Général

- Rapporteur d'angle numérique avec fausse équerre coulissante (Sliding T-Bevel).
- Affichage numérique LCD.
- Fonction de maintien de la mesure (Hold).
- Fonction de remise à zéro (Zero).
- Fonction d'affichage de l'angle complémentaire (REV).

FICHE PRODUIT

- Fonction d'inversion de l'affichage.
- Dispositif de verrouillage de l'angle mesuré.
- Arrêt automatique après 5 minutes sans utilisation.

Caractéristiques métrologiques

- Plage de mesure : 0 à 360°.
- Unité d'affichage : degré (°).

Dimensions

- Longueur totale : 215 mm.
- Longueur de la lame de mesure : 200 mm.
- Largeur : 35 mm.
- Hauteur : 20 mm.

Conditions d'utilisation

- Température de fonctionnement : 0 à +40 °C.
- Température de stockage : -10 à +60 °C.
- Humidité relative admissible : ≤ 80 % RH.

Fonctions intégrées

- Mesure directe d'angles.
- Report et reproduction d'angles.
- Affichage de l'angle complémentaire.
- Maintien de la mesure affichée (Hold).
- Inversion de l'affichage pour faciliter la lecture.
- Verrouillage de l'angle pour le traçage et le report.

Alimentation

- Alimentation : 1 pile bouton CR2032.

Conditionnement : à l'unité